

FORUM VERLAG HERKERT GMBH

Mandichostraße 18
86504 Merching
Telefon: 08233/381-123

E-Mail: service@forum-verlag.com
www.forum-verlag.com



**Unser Wissen
für Ihren Erfolg**

Praxishandbuch für Lagersicherheit

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Produkte interessieren.

Im Folgenden finden Sie eine Leseprobe aus unserem Praxishandbuch für Lagersicherheit.

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen möchten, klicken Sie einfach auf den Button „Zur Bestellung“ oder wenden sich bitte direkt an:

FORUM Verlag Herkert GmbH
Mandichostr. 18
86504 Merching

Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222
E-Mail: service@forum-verlag.com

© Alle Rechte vorbehalten. Ausdruck, datentechnische Vervielfältigung (auch auszugsweise) oder Veränderung bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages.

Firma:
Abteilung/Arbeitsplatz:
Tätigkeit:

BETRIEBSANWEISUNG

Datum:
Firmenstempel, Unterschrift

Geltungsbereich

Umgang mit Maschinen, Geräten und Arbeitsmitteln Gabelstapler – Be- und Entladen von Fahrzeugen

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Anfahren von Personen
- Anfahren von Betriebseinrichtungen
- Zusammenstoßen mit anderen Fahrzeugen
- Um- bzw. Abstürzen des Gabelstaplers

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Fahrzeuge sind vor dem Be- oder Entladen gegen Wegrollen (ggf. Umkippen) zu sichern (z. B. mit Feststellbremse, Unterlegkeilen); bei Anhängern ist die Deichsel geradeaus zu stellen (in Fahrtrichtung)
- Wird beim Be- oder Entladen die Ladefläche, z. B. eines Lkws oder Anhängers, befahren,
 - ist die Feststellbremse anzuziehen,
 - sind mindestens zwei Unterlegkeile vor die nicht gelenkten Räder zu legen,ist eine Ladebrücke mit rutschhemmender Oberfläche sowie mit entsprechender Breite und Tragfähigkeit anzulegen und gegen Verschieben zu sichern. Vor Beginn des Ladevorgangs hat sich der Fahrer des Gabelstaplers mit dem Fahrer des Lkws hinsichtlich des Arbeitsablaufs abzustimmen.
- Be- und Entladen der Fahrzeuge von der Seite:
 - beim Beladen: Last zuerst über den starren Achsen absetzen
 - beim Entladen: Last zuerst über der gelenkten Achse abnehmen
- Bei Sattelanhängern und Wechselaufbauten (z. B. Container) ist auf sicheren Stand der Stützen zu achten, ggf. sind Stützen auf Unterlagen zu stellen.
- Die an Gebäuden bzw. Rampen angebauten Ladebrücken sind nach Gebrauch in Bereitschaftsstellung (hochgestellt) zu sichern.

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei sicherheitsrelevanten Störungen (z. B. an Bremse, Gabel, Hydraulik, Anhängerkupplung) Stapler abstellen und Vorgesetzten informieren
- Bei Mängeln am Anhänger Vorgesetzten informieren
- Mängel nur vom Fachmann beseitigen lassen

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN, ERSTE HILFE



- Unfallstelle sichern
- Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen
- Verletzte betreuen

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

- Instandhaltungsarbeiten am Stapler werden durchgeführt von:
- Instandhaltungsarbeiten an Ladebrücken werden durchgeführt von:
- Für die Entsorgung (z. B. Altöl) ist zuständig:

Datum:

Unterschrift:

Verteiler:

Dieser Entwurf ist an arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Gegebenheiten anzupassen und/oder zu ergänzen!